

Produktmatrix Stealthbar

Stealthbar Ford Ranger										
		ohne Seilwinde	mit Seilwinde	Front-Parksensoren-Montagekit	ACC* Montage-Kit	Nebel-Scheinwerfer 1	Tagfahr-Scheinwerfer	All in 1 Light Kit	Nummerschild-Halter, klappbar 2	WARN Zeon Montagekit
Geschätzte Montagezeit für Fachwerkstatt, ohne Demontage, Reinigung etc. (gilt nicht bei Erstmontage)		ca. 5 Std.	ca. 6,5 St.	ca. 1,5 Std.	ca. 60min	ca. 60 min	ca. 1,5 Std.	ca. 2 Std.	ca. 30 min	ca. 30 min
Ford Ranger ohne Seilwinde	Modell / Variante (Australischer Markt**)									
Keine Front-Parksensoren & keine ACC*	XL	2-SA180BL180				2-BP80311	2-BP80052	2-BP80445		
Mit Front Parksensoren	XLS, XLT	2-SA180BL180		2-SA180-PSK			2-BP80052	2-BP80445		
Mit Front-Parksensoren & ACC*	XLT	2-SA180BL180		2-SA180-PSK	2-SA183-WAK (PXII) 2-SA230WAK (PXIII)		2-BP80052	2-BP80445		
WildTrak mit Front-Parksensoren & ACC*	WildTrak	2-SA180BL180		2-SA180-PSK	2-SA183-WAK (PXII) 2-SA230WAK (PXIII)	2-BP80311	2-BP80052	2-BP80445		
Ford Ranger mit Seilwinde 4,5	Modell / Variante (Australischer Markt**)									
Keine Front-Parksensoren & keine ACC*	XL		2-SA180BL183			2-BP80311	2-BP80052	2-BP80445	2-3500630	2-SA183-ZWK
Mit Front Parksensoren	XLS, XLT		2-SA180BL183	2-SA180-PSK			2-BP80052	2-BP80445	2-3500630	2-SA183-ZWK
Mit Front-Parksensoren & ACC*	XLT		2-SA180BL183	2-SA180-PSK	2-SA183-WAK (PXII) 2-SA230WAK (PXIII)		2-BP80052	2-BP80445	2-3500630	2-SA183-ZWK
WildTrakmit Front-Parksensoren & ACC*	WildTrak		2-SA180BL183	2-SA180-PSK	2-SA183-WAK (PXII) 2-SA230WAK (PXIII)	2-BP80311	2-BP80052	2-BP80445	2-3500630	2-SA183-ZWK

Bitte beachten:

¹ Die Nebelscheinwerfer der XLS & XLT Modelle können in der Stealthbar wieder verbaut werden. Für XL & WildTrak können 2-BP80311 verwendet werden. (Die original WildTrak Scheinwerfer passen leider nicht)

² Der klappbare Nummerschildhalter 2-3500630 wird in Verbindung mit einer Seilwinde empfohlen.

³ Zur Montage von WARN ZEON & ZEON Platinum Seilwinden werden zusätzlich die Montagekits 1-89965 und 2-SA183-ZWK benötigt.

⁴ TÜV Homologation: Sowohl für die Stoßstange mit Seilwinde als auch für die Stoßstange ohne Seilwinde ist die Abdeckung 2-SA232FK zwingend erforderlich.

⁵ TÜV Homologation: Wird ein Rollenseifenster verwendet muss dieses durch das RSF-Cover 15-905E abgedeckt sein.

* ACC = Adaptive Cruise Control